

SAMSUNG

โทรทัศน์สี

คู่มือการใช้งาน

โปรดอ่านคู่มือการใช้งาน
ให้ละเอียดก่อนเปิดเครื่องรับโทรทัศน์
และเก็บไว้ใช้งานในโอกาสต่อไป

ลงทะเบียนสินค้าออนไลน์ได้ที่
www.samsung.com/global/register

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์
www.samsung.com/th

คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย
ก่อนที่จะติดตั้งหรือใช้งานเครื่อง

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

ข้อควรระวัง : เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรเปิด
ฝาลังเครื่องหรือตรวจสอบเครื่องเอง ควรให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้
ตรวจสอบซ่อมเท่านั้น



รูปสายไฟในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์ เตือนให้ระมัด
ระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในเครื่อง



เครื่องหมายอุทธานในสามเหลี่ยมเป็นสัญลักษณ์
เตือนให้ระมัดระวังและให้ความสำคัญกับคำแนะนำ
ในคู่มือที่มีเครื่องหมายนี้


คำเตือน! ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย

- ตำแหน่งของช่องระบายความร้อนของตัวเครื่อง ควรจัดให้อยู่ในที่ๆ มีการถ่ายเทอากาศสะดวก เพื่อให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนในเครื่องมากเกินไป
 - ไม่ควรนำผ้าหรือวัตถุอื่นๆ มาปิดช่องระบายความร้อน
 - ไม่ควรวางเครื่องบนเตียงหรือโซฟา เพราะเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวจะปิดช่องระบายความร้อน
 - ไม่ควรวางเครื่องในที่คับแคบ เช่น ชั้นวางหนังสือ
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องกระจายความร้อน หรือเครื่องทำความร้อน หรือที่มีแสงแดดส่องถึง
- ไม่ควรวางวัตถุที่อาจทำให้เกิดการติดไฟไว้ใกล้ตัวเครื่อง เช่น เทียนไข, ที่เขี่ยบุหรี่ และอื่นๆ
- ห้ามวางภาชนะที่บรรจุน้ำมันเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ใกล้สถานที่เปียกชื้น หรือโดนน้ำได้ง่าย (เช่น อ่างล้างหน้า หรืออ่างล้างจาน เป็นต้น)
ถ้าเครื่องได้รับความเสียหายให้ดึงปลั๊กออก และส่งตัวแทนจำหน่ายทันที
- ท่านสามารถทำความสะอาดเครื่องได้ โดยใช้ผ้าหมาดๆ เช็ด แต่ต้องดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้ง
- ไม่ควรวางเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
- เมื่อต้องการทิ้งแบตเตอรี่ ควรทิ้งในถังขยะเฉพาะที่ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะทั่วไป
- ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า โดยดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- อย่าเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบหรือสายพ่วงมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ควรติดตั้งปลั๊กไฟให้ห่างจากทางเดินและยึดปลั๊กไฟไว้กับผนัง ซึ่งที่ติดตั้งปลั๊กไฟต้องอยู่ในบริเวณที่สะดวก และต้องห่างจากตัวเครื่องพอสมควร
- เพื่อป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า หรือเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานาน ควรดึงปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ และดึงสายอากาศหรือสายเคเบิลออกจากตัวเครื่อง
- ก่อนจะต่อ AC power cord เข้ากับ DC adapter ต้องแน่ใจว่าค่าความต่างศักย์ของ DC adapter สัมพันธ์กับไฟฟ้าของพื้นที่ที่อาศัยอยู่
- อย่าสอดวัตถุใดๆ ที่เป็นโลหะเข้าไปในเครื่อง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการโดนกระแสไฟฟ้าดูด ไม่ควรตรวจสอบเครื่องเอง ควรติดต่อช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ตรวจสอบเท่านั้น

- เมื่อต้องการดึงปลั๊กออก ควรจับที่หัวปลั๊ก อย่าดึงที่สายไฟ
- ถ้าเครื่องทำงานผิดปกติ โดยเฉพาะถ้ามีเสียงหรือกลิ่นผิดปกติ ให้ดึงปลั๊กออกทันที และติดต่อศูนย์บริการ
- วางเครื่องไว้ใกล้กับที่เสียบปลั๊ก
- ดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง ก่อนซ่อมเครื่อง
- ควรดึงปลั๊กออกจากเต้าเสียบทุกครั้ง เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน หรือเมื่อไม่ได้กลับบ้าน (โดยเฉพาะเมื่อมีเด็กเล็ก, คนชราหรือบุคคลทุพพลภาพ อยู่บ้านเพียงลำพัง)
 - การสะสมของฝุ่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร, ไฟฟ้ารั่ว หรือประกายไฟเนื่องจากฉนวนเสื่อมสภาพ
- ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต เมื่อจะทำการติดตั้งทีวีในบริเวณที่มีฝุ่นมาก, อุณหภูมิสูงหรือต่ำ, ความชื้นสูง, บริเวณที่มีสารเคมี และสถานที่ที่เปิดทำการ 24 ชั่วโมง เช่น สนามบิน, สถานีรถไฟ หรือที่อื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทีวีได้
- ควรติดตั้งทีวีให้ห่างจากผนังมากกว่า (10 ซม./ 4 นิ้ว) เพื่อการระบายอากาศที่ดี

ปุ่มควบคุม (เฉพาะรุ่น)


- ภาพด้านล่างอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น



- เมื่ออยู่ในโหมด Standby ท่านสามารถกดปุ่ม ③ เพื่อเปิดเครื่องรับโทรทัศน์(เฉพาะรุ่น)
- เมื่ออยู่ในรายการเมนู ปุ่ม ② และ ③ จะทำงานเหมือนปุ่ม ◀/▶/▼/▲ ที่อยู่บนรีโมทคอนโทรล
- ถ้าไม่ได้ใช้รีโมทเป็นเวลานาน หรือรีโมทไม่สามารถทำงานได้ ท่านสามารถใช้ปุ่มคอนโทรลที่หน้าเครื่องได้

การต่อสายสัญญาณ (เฉพาะรุ่น)

- ภาพด้านล่างและจุดต่อสายสัญญาณอาจจะไม่เหมือนกับโทรทัศน์ของท่านขึ้นอยู่กับรุ่น



- เมื่อท่านต่อระบบออดิโอหรือวิดีโอเข้ากับโทรทัศน์ของท่าน โปรดตรวจให้แน่ใจว่าปิดสวิทช์อุปกรณ์ที่นำมาต่อเรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงเอกสารคู่มือการต่อสายสัญญาณของอุปกรณ์นั้นๆ

การต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลทีวี

ต่อสายอากาศหรือสายเคเบิลเข้าที่จุดที่ ① (75 Ω) ในการรับชมโทรทัศน์ท่านต้องรับสัญญาณจากแหล่งจ่ายใดแหล่งจ่ายหนึ่ง ดังนี้ : สายอากาศภายนอกอาคาร, สายเคเบิลทีวี, หรือสัญญาณจากดาวเทียม หากท่านใช้สายอากาศแบบภายในอาคาร ต้องทำการปรับจนกว่าจะได้ภาพที่ชัดเจนที่สุด

การต่อสาย SCART อินพุต/เอาต์พุต


จุดต่อ SCART ② ใช้กับเครื่องเล่นวิดีโอ, เครื่องเล่นดีวีดี, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, วีดีโอเกมส์, Decoder หรือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์

การต่อ RCA อินพุต

จุดต่อ RCA ④ ใช้กับเครื่องเล่นวิดีโอ, เครื่องเล่นดีวีดี, decoder, เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม, วีดีโอเกมส์, หรือเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์(ถ้าใช้อุปกรณ์ที่เป็นโมโน ให้ต่อเข้าที่จุดต่อ AUDIO-L อินพุต)

การต่อ RCA เอาท์พุต

จุดต่อ RCA ③ ใช้กับเครื่องบันทึกวีดีโอ หรือระบบเสียง



- โปรดตรวจเช็คให้แน่ใจว่าต่อสายสัญญาณถูกต้อง

การต่อ RCA อินพุต

จุดต่อ ① (AUDIO-L/R) และ ② (VIDEO) ใช้กับ กล้องวิดีโอ, เครื่องเล่นเลเซอร์ดิสก์ หรือวีดีโอเกมส์

การต่อชุดหูฟัง


จุดต่อ ③ (หูฟัง) ใช้ฟังเสียงจากโทรทัศน์โดยปราศจากเสียงรบกวนจากบุคคลอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การฟังเสียงดังมากๆ อาจเป็นอันตรายต่อหูหรือการได้ยินของท่าน

- ถ้าต่อ AV กับอุปกรณ์ภายนอกทั้งด้านหน้า(หรือด้านข้าง) และด้านหลังของโทรทัศน์เครื่องจะรับสัญญาณจากตัวที่ต่ออยู่ด้านหน้าก่อน

ต่อ....

รีโมทคอนโทรล (เฉพาะรุ่น)

- รีโมทอาจจะไม่ทำงานถ้าที่บริเวณหน้าเครื่องมีแสงสว่างมากเกินไป




- | | |
|--|--|
| <p>1 ปุ่ม POWER
ใช้สำหรับเปิดและปิดทีวี</p> <p>2 ปุ่มตัวเลข
ใช้สำหรับเลือกช่องโดยตรง</p> <p>3 ปุ่ม -/ -
ใช้เลือกช่องตั้งแต่ช่อง 10 ขึ้นไป</p> | <p>4 ปุ่ม MUTE
ใช้ปิดเสียงชั่วคราว และกดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิก หรือกดปุ่ม หรือ ก็ได้</p> <p>5 ปุ่ม /
ใช้เพิ่มหรือลดระดับเสียง</p> <p>6 ปุ่ม TV
ใช้กลับไปโหมด TV เมื่ออยู่ในโหมดแหล่งจ่ายภายนอก</p> |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <p>7 ปุ่ม MENU
ใช้แสดงเมนู หรือกลับสู่หน้าจอปกติ</p> <p>8 ปุ่ม /
ใช้ปรับค่าต่างๆ ในเมนู</p> <p>9 ปุ่ม DUAL I/II (เฉพาะรุ่น)
ใช้เลือกระบบเสียง</p> <p>10 ปุ่ม TURBO (เฉพาะรุ่น)
ใช้เลือกเสียงหนักแน่น</p> <p>11 ปุ่ม S.MENU (เฉพาะรุ่น)
ใช้แสดงรายการปรับเสียง</p> <p>12 ปุ่ม PRE-CH
ใช้ดูสลับระหว่าง 2 ช่องสุดท้าย</p> <p>13 ปุ่ม VIDEO
ใช้แสดงแหล่งจ่าย VIDEO ทั้งหมด</p> <p>14 P /
ใช้เลือกช่องถัดไปหรือช่องก่อนหน้า</p> | <p>15 ปุ่ม INFO
ใช้ดูข้อมูลของช่องสถานี และสถานะต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้</p> <p>16 ปุ่ม EXIT
ใช้ออกจากเมนูหรือกลับสู่หน้าจอปกติ</p> <p>17 ปุ่ม ENTER
ใช้ยืนยันการเลือก ขณะอยู่ในรายการเมนู</p> <p>18 ปุ่ม P.SIZE
ใช้เลือกขนาดภาพ</p> <p>19 ปุ่ม SLEEP
ใช้ตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ</p> <p>20 ปุ่ม P.MODE
ใช้เลือกรูปแบบภาพ</p> <p>21 ปุ่ม S.MODE (เฉพาะรุ่น)
ใช้เลือกรูปแบบเสียง</p> |
|---|--|

การใส่แบตเตอรี่

ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ออก แล้วใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA เข้าไปจากนั้นปิดฝาครอบ ถ้ารีโมททำงานผิดปกติให้เช็คดูว่า ใส่แบตเตอรี่ตรงขั้วหรือไม่ โดยขั้ว +, - ของแบตเตอรี่ต้องตรงกับขั้ว +, - ที่รีโมท หรือเช็คดูว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือไม่

➤ ไม่ควรใส่แบตเตอรี่ต่างชนิดกัน เช่น ใส่อัลคาไลน์ร่วมกับแมงกานีส เป็นต้น



การเปิดและปิดโทรทัศน์

สายไฟจะอยู่ที่ด้านหลังโทรทัศน์

- เสียบปลั๊กไฟเข้าที่เต้าเสียบที่เหมาะสม
➤ แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะบอกอยู่ที่ฉลากด้านหลังเครื่อง ความถี่ที่ใช้ 50 หรือ 60 เฮิรตซ์
- กดปุ่ม **1** (On/Off) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์
- กดปุ่ม **POWER** ที่รีโมทเพื่อเปิดเครื่องในขณะที่อยู่ในโหมด Standby ได้ ซึ่งจะปรากฏช่องสถานีสุดท้ายก่อนที่ปิดเครื่อง ถ้ายังไม่ได้ตั้งช่องสถานี หรือภาพไม่ชัดเจน ให้ดูรายละเอียด "ตั้งช่องอัตโนมัติ" ที่หน้า 4 หรือ "ตั้งช่องด้วยตนเอง" ที่หน้า 5
➤ เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏเมนูให้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ดูรายละเอียดที่เมนู "การตั้งค่า" และเลือกรายการ "PLUG & PLAY" ที่หน้า 4
- กดปุ่ม **1** (On/Off) ที่ด้านหน้า(หรือด้านข้าง) ของโทรทัศน์ เพื่อปิดเครื่อง

การปิดเครื่องให้อยู่ในโหมด Standby

ท่านสามารถปิดโทรทัศน์ให้อยู่ในโหมด Standby ได้ เพื่อช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า และช่วยลดการเสื่อมสภาพของหลอดภาพด้วย และจะมีประโยชน์มากเมื่อท่านต้องการพักการชมไว้ชั่วคราว (เช่น ในระหว่างรับประทานอาหาร)



- กดปุ่ม **POWER** ที่รีโมทขณะดูโทรทัศน์ โทรทัศน์จะปิดและอยู่ในโหมด standby
 - เมื่อต้องการเปิดโทรทัศน์ สามารถทำได้ง่าย โดยกดปุ่ม **POWER** อีกครั้ง
- เมื่อไม่ได้ดูโทรทัศน์เป็นเวลานาน (เช่น ไปเที่ยวต่างจังหวัด) ควรปิดเครื่องโดยกดปุ่ม **1** (On/Off) ที่ด้านหน้าเครื่อง(หรือด้านข้าง) และควรดึงปลั๊กไฟและสายอากาศออกด้วย

การดูรายการเมนู

- 1 กดปุ่ม MENU
จะปรากฏรายการหลักที่หน้าจอ ซึ่งด้านซ้ายของเมนูจะมีไอคอนอยู่ 4 แบบคือ : สัญญาณเข้า, การปรับภาพ, การปรับเสียง, ตั้งช่องสถานี, และ การตั้งค่า
- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกไอคอน(icon) ที่ต้องการ กดปุ่ม ENTER เพื่อเข้าไปสู่เมนูย่อยของแต่ละไอคอน(icon)
- 3 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกรายการ(ในเมนู) ที่ต้องการ กดปุ่ม ENTER เพื่อยืนยันการเลือก
- 4 กดปุ่ม ▼/▲/◀/▶ เพื่อตั้งค่ารายการที่เลือก กดปุ่ม MENU เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า
- 5 กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากเมนู

การตั้งค่า - PLUG & PLAY





เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรกจะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาให้ตั้งค่าโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1 ถ้าโทรทัศน์อยู่ในโหมด Standby ให้กดปุ่ม POWER ที่รีโมท จะปรากฏข้อความ PLUG & PLAY กระพริบชั่วคราว จากนั้นจะปรากฏเมนู **เลือกภาษา**

- 2 กดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ และกดปุ่ม ENTER จะปรากฏข้อความ **ตรวจสอบสายอากาศเข้า**


ตรวจสอบสายอากาศเข้า

➢ ถ้าไม่เลือกภาษา เมนู **เลือกภาษา** จะหายไปภายในเวลา 30 วินาที

ต่อ...

- 3 ต้องแน่ใจว่าต่อสายอากาศเข้าที่โทรทัศน์ถูกต้อง (ดูรายละเอียดหน้า 2) กดปุ่ม ENTER จะปรากฏเมนู **ค้นหา**

- 4 กดปุ่ม ENTER เพื่อค้นหาช่องสถานี และหยุดการค้นหา โดยกดปุ่ม ENTER อีกครั้ง เมื่อค้นหาช่องสถานีเสร็จ จะปรากฏเมนู **การตั้งเวลา** และ **ตั้งนาฬิกา** จะถูกเลือก

- 5 กดปุ่ม ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนไปที่ชั่วโมงหรือนาที และกดปุ่ม ▼ หรือ ▲ เพื่อตั้งเวลา

- 6 เมื่อตั้งเวลาเสร็จกดปุ่ม MENU จะปรากฏข้อความ **สนุกกับการรับชม** จากนั้นท่านสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ตามปกติ


หากต้องการตั้งค่า PLUG & PLAY อีกครั้ง

วิธีทำ: MENU → ▼/▲ (การตั้งค่า) → ENTER → ▼/▲ (PLUG & PLAY) → ENTER



สัญญาณเข้า - เลือกรับสัญญาณ(เฉพาะรุ่น)

ท่านสามารถเลือกรับชมสัญญาณจากแหล่งจ่ายภายนอก เช่น เครื่องเล่นวีดีโอ, เครื่องเล่นดีวีดี set-top box, และสัญญาณโทรทัศน์(สถานีส่งหรือสัญญาณดาวเทียม)

- ท่านสามารถเปลี่ยนแหล่งจ่ายได้ง่ายโดยกดปุ่ม VIDEO ที่รีโมท หากต้องการกลับไปดูรายการปกติ กดปุ่ม TV ที่รีโมท



ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องอัตโนมัติ

เครื่องรับโทรทัศน์สามารถค้นหาความถี่ของสัญญาณได้โดยเลือกพื้นที่การรับสัญญาณให้ตรงกับพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่ และจะบันทึกช่องสถานีที่พบอัตโนมัติ การตั้งช่องแบบอัตโนมัติบางทีหมายเลขช่องสถานีอาจจะไม่ตรงกับช่องจริง แต่อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถสลับช่องสถานีตามต้องการ หรือจะลบช่องที่ไม่ต้องการก็ได้

- ช่องสถานีที่ถูกบันทึกจะเรียงลำดับตามความถี่ที่ค้นพบจากความถี่ต่ำไปจนถึงความถี่สูง
- หากต้องการหยุดการค้นหา ก่อนค้นหาเสร็จ ให้กดปุ่ม MENU



ต่อ...

เมื่อค้นหาเสร็จจะปรากฏเมนู **สลับช่องสถานี**
 ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้
 โดยเลือก **“ตั้งช่องสถานี-สลับช่องสถานี”**
 หากไม่ต้องการสลับช่องสถานี ให้กดปุ่ม EXIT


- เนื่องจากจะตั้งอัตโนมัติเฉพาะระบบภาพ ดังนั้นหากตั้งช่องอัตโนมัติแล้วเสียงไม่ชัดเจน ท่านสามารถตั้งระบบเสียงใหม่ได้ ดูที่เมนู **ตั้งช่องด้วยตนเอง**

ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องด้วยตนเอง

ท่านสามารถบันทึกช่องสถานีได้ซึ่งรวมถึงการรับสัญญาณทางเคเบิลทีวี เมื่อตั้งช่องด้วยตนเองท่านสามารถ:

- ตั้งช่องสถานีหรือไม่ตั้งช่องรับสถานีที่ค้นพบ
- ตั้งหมายเลขช่องสถานีเพื่อต้องการให้จดจำง่าย
- **ช่องที่บันทึก** (หมายเลขช่องสถานีที่ต้องการตั้งช่องสถานี)
- **ระบบสี:** AUTO/PAL/NT3.58/NT4.43
- **ระบบเสียง:** BG/DK/I/M
- **ค้นหา:**
จะค้นหาย่านความถี่จนกระทั่งเจอความถี่ย่านแรก หรือช่องสถานีที่เลือกไว้ จะปรากฏที่หน้าจอ
- **บันทึก** (บันทึกเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้ว)

- ถ้าไม่มีเสียง หรือเสียงผิดปกติ ให้เลือกระบบเสียงอีกครั้ง



ตั้งช่องสถานี - เพิ่มช่อง/ลบช่อง

ท่านสามารถลบช่องที่ไม่ต้องการให้แสดงจากการใช้คำสั่งค้นหาช่องสถานี และช่องสถานีที่ไม่ได้ทำการลบช่องจะแสดงผลทุกช่อง



ตั้งช่องสถานี - สลับช่องสถานี

ท่านสามารถสลับช่องสถานีที่บันทึกไว้ได้ คุณสมบัตินี้อาจจำเป็นต้องใช้หลังจากที่ใช้คำสั่งตั้งช่องอัตโนมัติ



- **จากช่อง** : หมายเลขที่ต้องการเปลี่ยน
- **ไปช่อง** : หมายเลขใหม่ที่ต้องการให้แสดง
- **บันทึก** : ยืนยันการสลับช่องสถานี

การตั้งค่า - การตั้งเวลา

• ตั้งนาฬิกา

ท่านสามารถตั้งเวลาที่เครื่องรับโทรทัศน์ได้ เมื่อกดปุ่ม INFO ที่รีโมทจะปรากฏเวลาปัจจุบัน ท่านต้องตั้งเวลาก่อนเสมอหากต้องการตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องอัตโนมัติ

- เมื่อกดปุ่ม **ⓘ** (On/Off) ที่ด้านหน้า(หรือด้านหลัง)เครื่องเวลาที่ตั้งไว้จะหายไป

• ตั้งปิดอัตโนมัติ

ท่านสามารถเลือกช่วงเวลาได้ระหว่าง 30 ถึง 180 นาที เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะปิดและอยู่ในโหมด Standby

- ท่านสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ง่าย โดยกดปุ่ม SLEEP ที่รีโมท ถ้าไม่ได้ตั้งเวลาปิดเครื่องไว้จะปรากฏคำว่า **ปิด** แต่ถ้าตั้งเวลาปิดเครื่องแล้วจะปรากฏเวลาที่เหลือและเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้โทรทัศน์จะปิดเครื่อง และเข้าสู่โหมด standby โดยอัตโนมัติ

• ตั้งเวลาเปิด/ตั้งเวลาปิด

ท่านสามารถตั้งเวลาเปิด/ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติได้ตามเวลาที่ท่านต้องการ


- ☛ ท่านต้องตั้งเวลาก่อนทุกครั้ง

• ระดับเสียง

เมื่อตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติ ท่านสามารถตั้งระดับเสียงเวลาเปิดเครื่องได้ตามต้องการ

☛ ปิดเครื่องอัตโนมัติ


เมื่อท่านตั้งเวลาเปิดเครื่องอัตโนมัติไว้(โดยไม่ตั้งเวลาปิด) หลังจากเครื่องถูกเปิดตามเวลาที่ตั้งไว้เป็นเวลา 3 ชั่วโมง โดยไม่กดปุ่มใดๆ ที่รีโมทหรือหน้าเครื่อง เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องร้อนเกินไปหรือไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์นี้ได้ ถ้าเครื่องถูกเปิดไว้เป็นเวลานาน (เช่นในวันหยุด)



การตั้งค่า - ล็อคช่องสถานี

คุณสมบัตินี้ใช้สำหรับล็อคช่อง

สถานีและไม่สามารถยกเลิกการ
ล็อคโดยใช้ปุ่มที่ด้านหน้าหรือด้าน
ข้างได้ แต่สามารถใช้รีโมทได้
ดังนั้นควรเก็บรีโมทให้พ้นจากเด็ก
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดูรายการที่ไม่เหมาะสม



• ล็อคช่องสถานี: เปิด/ปิด

ถ้าท่านต้องการยกเลิกการล็อคช่องสถานี ตั้งเป็น **ปิด**

• ช่องที่ต้องการ: ช่องสถานีที่ต้องการล็อค

• ล็อค: เมื่อกดปุ่ม ENTER จะปรากฏคำว่า **ล็อค**

- เมื่อช่องสถานีถูกล็อค เมื่อท่านกดปุ่มที่หน้าเครื่องจะไม่สามารถเข้ารายการ **ตั้งช่องสถานี** และเมนู **ล็อคช่องสถานี** (หรือถ้ากดเลือกเมนู **ล็อคช่องสถานี** จะปรากฏข้อความ **ไม่สามารถทำงานได้**) ท่านสามารถเข้าเมนูนี้ได้โดยใช้รีโมทเท่านั้น

การตั้งค่า - เตือนความจำ

ท่านสามารถสร้างข้อความเพื่อแจ้งเตือนความจำขณะชมโทรทัศน์ได้
โดยตั้งเวลาที่ต้องการให้แสดงข้อความไว้ด้วย

• เตือนความจำ : เปิด/ปิด

หากท่านไม่ต้องการให้แสดง
ข้อความตั้งค่าไว้ที่ **ปิด**

• ข้อความ (A-Z / 0-9 / & / -)

ข้อความมีความยาว 32 ตัว
อักษร

• เวลาแสดงผล

แสดงเวลาที่ข้อความ
จะปรากฏ

• ลบ

สามารถเข้าไปลบข้อความที่
เขียนไว้ได้

- ก่อนเปิดใช้ฟังก์ชันนี้ต้องตั้งนาฬิกาก่อนทุกครั้ง



การตั้งค่า -

เลือกภาษา/ภาพสีน้ำเงิน/ ทดสอบรายการอัตโนมัติ

• เลือกภาษา

เมื่อท่านเปิดเครื่องโทรทัศน์ครั้ง
แรก ท่านสามารถเลือกภาษาที่
ต้องการให้แสดงที่หน้าจอได้



• ภาพสีน้ำเงิน

ถ้าไม่มีสัญญาณหรือสัญญาณ
ไม่ดี หน้าจอภาพจะเป็นสีน้ำเงิน
โดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ต้องการ
ภาพหน้าจอเป็นสีน้ำเงิน
ให้ตั้งรายการ **ภาพสีน้ำเงิน** ไว้ที่ **ปิด**



• ทดสอบรายการอัตโนมัติ

เพื่อให้คุ้นเคยกับเมนูที่มีหลากหลาย
ในเครื่องรับโทรทัศน์ ท่าน
สามารถศึกษาได้จากการทดสอบ
รายการอัตโนมัติที่มีในเครื่องรับ
โทรทัศน์ เมื่อต้องการออกจากเมนูนี้ ให้กดปุ่ม **EXIT**



การปรับภาพ -

รูปแบบภาพ/ตามใจชอบ/ โทนสี/ขนาด/ลดสัญญาณรบกวน

- **รูปแบบภาพ:** ไดนามิก/
ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/
ตามใจชอบ
ท่านสามารถเลือกรูปแบบภาพ
ได้ตามความต้องการ




- สามารถเลือกรูปแบบภาพได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.MODE
ที่รีโมทคอนโทรล

- **ตามใจชอบ:** ความเข้ม/ความสว่าง/ความคมชัด/สี/สมดุลสี
(NTSC only)

ท่านสามารถปรับแต่งภาพได้
ตามความต้องการ

- หากท่านทำการปรับ
แต่งภาพแล้ว โหมดภาพ
จะเปลี่ยนเป็น **ตามใจชอบ** โดยอัตโนมัติ



- **โทนสี :** เย็นตา2/เย็นตา1/ธรรมชาติ/อบอุ่น1/อบอุ่น2

- **ขนาด :** ภาพปกติ/ภาพขยาย

ท่านสามารถเลือกขนาดภาพได้ตามต้องการ(ขึ้นอยู่กับรุ่น)
➢ ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดภาพได้ง่าย โดยกดปุ่ม
P.SIZE ที่รีโมท

- **ลดสัญญาณรบกวน**

หากสัญญาณอ่อนหรือมี
สัญญาณรบกวน ท่านสามารถ
เปิดใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อลด
การรบกวนและเงาภาพต่างๆ
ที่ปรากฏบนหน้าจอได้



การปรับเสียง -

ระดับเสียง/แบบเสียง/ปรับตามใจชอบ/ เอฟเฟค (เฉพาะรุ่น)

- **ระดับเสียง**

ท่านสามารถเพิ่มหรือลด

ระดับเสียงได้ง่ายโดย

กดปุ่ม ที่รีโมท



- **แบบเสียง:**

มาตรฐาน/เสียงเพลง/ภาพยนตร์/ปราศรัย/ตามใจชอบ

ท่านสามารถเลือกรูปแบบเสียงได้ตามต้องการ

- เลือกรูปแบบเสียงได้ง่ายโดยกดปุ่ม P.MODE
ที่รีโมทคอนโทรล

- **ปรับตามใจชอบ:** ซ้าย-ขวา/เสียงทุ้ม/เสียงแหลม

ท่านสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามใจชอบ

- หากท่านปรับค่าเสียงแล้ว แบบเสียงจะเปลี่ยนเป็น
"ตามใจชอบ" โดยอัตโนมัติ

- **เอฟเฟค:** สเตอริโอจำลอง/เสียงกังวาน/ปิด

การแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการควรตรวจสอบเบื้องต้นตามขั้นตอน
ด้านล่างก่อน และหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาจดชื่อรุ่น
หมายเลขเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการซ่อมใกล้บ้านท่าน

ไม่มีภาพหรือเสียง

- ตรวจสอบเช็คการเสียบปลั๊กไฟฟ้า
- ตรวจสอบว่ากดปุ่ม (On/Off) ที่หน้าเครื่อง และปุ่ม POWER
ที่รีโมทหรือยัง
- ตรวจสอบเช็คการปรับภาพในส่วนต่างๆ
- ตรวจสอบการปรับระดับเสียง

มีภาพปกติแต่ไม่มีเสียง

- ตรวจสอบการปรับระดับเสียง
- ตรวจสอบการเปิด/ปิดเสียงชั่วคราว MUTE

ไม่มีภาพหรือเป็นภาพขาวดำ

- ตรวจสอบการปรับสี
- ตรวจสอบว่าเลือกระบบการรับสัญญาณจากสถานีส่งถูกต้องหรือไม่

ภาพและเสียงมีสัญญาณรบกวน

- เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงอาจสร้างคลื่นรบกวน ให้
ย้ายไปให้ไกล
- เปลี่ยนที่เสียบปลั๊กใหม่

ภาพและเสียงไม่ชัดเจน

- ตรวจสอบทิศทาง, ตำแหน่ง และการเชื่อมต่อของเสาอากาศ
สัญญาณรบกวนนั้นมักเกิดขึ้นเนื่องจาก การใช้เสาอากาศภายในอาคาร

รีโมททำงานผิดปกติ

- เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
- ทำความสะอาดช่องส่งสัญญาณรีโมท
- ตรวจสอบเช็คขั้วแบตเตอรี่
- ตรวจสอบเช็คว่าแบตเตอรี่เสื่อมสภาพหรือยัง



สัญญาณเข้า - เลือกรับสัญญาณ *



การปรับภาพ - รูปแบบภาพ - ไดนามิก/ภาพมาตรฐาน/ภาพยนตร์/ตามใจชอบ
- ตามใจชอบ - ความเข้ม/ความสว่าง/ความคมชัด/สี/สมดุลสี(NTSC Only)
- โทนสี - ธรรมชาติ/อบอุ่น1/อบอุ่น2/เย็นตา2/เย็นตา1
- ขนาด * - ภาพปกติ/ภาพขยาย
- ลดสัญญาณรบกวน - ปิด/เปิด



การปรับเสียง * - ระดับเสียง - มาตรฐาน/เสียงเพลง/ภาพยนตร์/ปราศรัย/ตามใจชอบ
- แบบเสียง - ซ้าย-ขวา/เสียงทึม/เสียงแหลม
- ปรับตามใจชอบ - ปิด/สแตซ์จำลอง/เสียงกังวาน
- เอฟเฟค



ตั้งช่องสถานี - ตั้งช่องอัตโนมัติ - ค้นหา
- ตั้งช่องด้วยตนเอง - TURBO SEARCH
- ช่องที่บันทึก - ระบบสี * - AUTO/PAL/NT3.58/NT4.43
- ระบบเสียง * - BG/DK/I/M
- ค้นหา
- บันทึก
- เพิ่มช่อง/ลบช่อง
- สลับช่องสถานี - จากช่อง
- ไปช่อง
- บันทึก



การตั้งค่า - PLUG & PLAY
- เลือกภาษา * - ENGLISH/MALAY/INDONESIA/ไทย
- การตั้งเวลา - ตั้งนาฬิกา
- ตั้งปิดอัตโนมัติ
- ตั้งเวลาเปิด
- ตั้งเวลาปิด
- ระดับเสียง
- ล็อคช่องสถานี - เปิด/ปิด
- ช่องที่ต้องการ
- ล็อค
- ปิด/เปิด
- ภาพสีน้ำเงิน
- ทดสอบรายการอัตโนมัติ
- เดือนความจำ - เดือนความจำ - เปิด/ปิด
- ข้อความ
- เวลาแสดงผล
- ลบ

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Contact Center)

โทรฟรี (Toll Free) : 1800-29-3232

โทร (Tel) : 0-2689-3232

แฟกซ์ (Fax) 0-2689-3298